

Control Remoto Universal
Aconcagua



CONCEPTOS GENERALES

Su nuevo Control Remoto Aconcagua 4-en-1 opera el set-top box de su cable y hasta tres otros dispositivos.

Además, el control remoto Aconcagua proporciona características avanzadas tales como el control del DVR (Grabación Digital de Video) y VOD (Video on Demand).

Se puede sincronizar el control de Volumen a un dispositivo específico. Se puede hacer lo mismo con el control de los canales para facilitar los ajustes de su sistema de home theater.

El control remoto Aconcagua viene de fábrica sin configuración, excepto por la relativa al d-Box.

También se puede cambiar el tipo de dispositivo que cada tecla controla. Ver “Reasignar Teclas de Dispositivos”.

Prendiendo y Apagando la iluminación del Control Remoto

En el Control Remoto, se puede activar y desactivar la iluminación. Ésta permite que el teclado del control remoto esté iluminado por 3 segundos después de haber apretado cualquier tecla. Para habilitar esta iluminación, siga los siguientes pasos:

1. Oprimir cualquier tecla y soltarla para habilitar iluminación
- Para deshabilitar la iluminación cuando no se necesite o no se desee, siga los siguientes pasos:
2. Oprima y sostenga una tecla de dispositivo (TV, AUX, DVD, y CBL) por al menos 6 segs.
- Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendido.
3. Digite 993 para activar o desactivar la función de iluminación.

Rango de Operación

Su control remoto controla dispositivos hasta 15m de distancia si se está directamente en frente del dispositivo, o hasta 6m si se está a alguno de los lados.

INSTALANDO LAS PILAS

El control remoto necesita 2 pilas AA. Las primeras pilas vienen incluidas y deberían durar al menos 6 meses con un uso normal.

1. Retire la tapa de las pilas y las pilas viejas (si es necesario).
2. Siga las indicaciones del diagrama dentro del compartimiento para insertar las pilas nuevas.

Nota:

Use siempre pilas nuevas y de buena calidad. Asegúrese de que las pilas no vengan dañadas antes de insertarlas al control remoto. Tiene 10 minutos para cambiar las pilas antes de que el control remoto pierda la configuración.

USANDO SU CONTROL

Para seleccionar el dispositivo que será controlado, simplemente presione una de las teclas de dispositivo (TV, AUX, DVD, CBL) en la parte superior de su control remoto. Una vez seleccionado el dispositivo, éste podrá ser utilizado. Ver “Programación de Control del Dispositivo” para más información para identificar un dispositivo específico a una tecla del dispositivo.

Oprima esta tecla	Para...	Oprima esta tecla	Para...
	Acceso directo a VOD (Video on Demand) (donde esté disponible)		Ingresar un canal o número de código del dispositivo. Para ingresar a canales inferiores a 100, tal vez se necesite ingresar 3 dígitos. Por ejemplo, para ingresar al canal 2, Oprimir 0-0-2. Para el canal 22, oprimir 0-2-2
	Muestra el listado de programas que han sido grabados. Esto permite seleccionar uno para ser visto (sólo disponible con modelos DVR).		
	Estas funciones son fijadas por su proveedor de cable		Dejar el audio mudo
	Estas funciones son fijadas por su proveedor de cable		Seleccionar la fuente de video
	Estas funciones son fijadas por su proveedor de cable		Avanzar o retroceder la programación de la Guía de Programación Interactiva un día completo (24 horas)
	Para uso futuro		
	Acceso a la guía de cable interactiva		Moverse hacia arriba o hacia abajo a través de la pantalla del menú o de la Guía de Programación Interactiva
	Visualizar información del canal y del programa		
	Acceso al menú del dispositivo seleccionado		Portal de Bienvenida A VTR (canal 1)

Oprima esta tecla	Para...
-------------------	---------

	Prender o apagar el dispositivo seleccionado		Moverse hacia arriba en cualquier listado, como la guía de programación o menú
	Seleccionar el dispositivo Cable		Moverse hacia la izquierda en cualquier listado, como la guía de programación o menú
	Seleccionar el dispositivo TV		Moverse hacia la derecha en cualquier listado, como la guía de programación o menú
	Seleccionar el dispositivo DVD		Moverse hacia abajo en cualquier listado, como la guía de programación o menú

	Seleccionar un dispositivo AUX como Home Theater o VCR, etc.		Seleccionar el ítem actualmente destacado
	Parar (Stop) VCR, DVD, VOD o DVR		Aumentar o disminuir el volumen
	Pausa (Pause) VCR, DVD, VOD o DVR		Seleccionar el próximo canal o el anterior
	Grabar (Rec) a DVD-R, VCR, o DVR		Regresar al último canal seleccionado

	Retroceder (Rew) DVD, VOD, DVR o HTIB (Home Theater In a Box)		Salta entre canales favoritos previamente seleccionados (sólo en modalidad CABLE) Nota: Los canales favoritos deben ser seleccionados a través de la Guía de Programación Interactiva antes de que esta tecla pueda funcionar
	Reproducir (PLAY) VCR, DVD, VOD, DVR o HTIB		
	Avanzar (FF) VCR, DVD, VOD, DVR o HTIB		
	Visualizar programación de televisión en vivo (sólo con modelos DVR)		

PROGRAMANDO EL DISPOSITIVO

Cada una de las teclas de dispositivos adicionales controla un tipo de dispositivo en particular. Por ejemplo, la tecla DVD/VCR controla su VCR, DVR o DVD, pero no su TV, a no ser que se especifique de otro modo . Ver “Reasignando Teclas de Dispositivo” (“Reassigning Device Keys”)

La tecla de dispositivo	Controla este tipo de dispositivo....
-------------------------	---------------------------------------

TV	TV
DVD/VCR	DVD, VCR, DVR, HTIB, TV/VCR, TV/VCR/DVD, y TV/DVD
Cable	Solo caja de Cable
AUX	Amplificador, Radio

Para especificar un dispositivo

1. Buscar el dispositivo que se desea controlar en el listado de códigos en la parte trasera de este manual.
2. Mantenga presionada la tecla (TV, AUX, DVD/VCR, CBL) por al menos 6 segs. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendido.
3. Ingrese el código de cuatro dígitos. La luz de la tecla de dispositivo se apaga brevemente después de oprimir la tecla

Nota: tiene 10 segundos para oprimir cada dígito. Si demora más, se “acaba el tiempo” (“times out”) y debe comenzar nuevamente.

4. Si el control remoto reconoce el código, la luz de la tecla de dispositivo parpadea tres veces. Ahora se puede probar el control apretando la tecla POWER. Si el dispositivo responde (se apaga), es que se encontró el código correcto. Si el dispositivo no responde, repetir los pasos 2-3 con el próximo código del listado. Si el control remoto no reconoce el código, la luz se apagará. Volver a intentar (repitiendo los pasos 2-3 usando el próximo código para su marca en la lista), o busque el código de dispositivo. Ver “Buscando Códigos”.

BUSCANDO CODIGOS

Si ninguno de los códigos del listado “Códigos de Dispositivos” en la parte trasera de este manual coincide con su dispositivo, se puede buscar un set de comandos que funcionen. Su remoto probará con todos los códigos en su sistema buscando la modalidad hasta encontrar una que le permita controlar el dispositivo.

1. Mantenga presionada la tecla (TV, AUX,DVD/VCR) por al menos 6 segs. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendido.
2. Oprima una tecla de función (como POWER o MUTE). Las siguientes funciones son válidas para buscar (se recomienda POWER):

- Power
- Mute
- Play
- CH+
- STOP

La luz de la tecla del dispositivo parpadea tres veces. Luego se apaga.

3. Presione ▲,EL remoto enviará el comando Infra rojo para la función seleccionada en el paso 2.
4. Si el dispositivo realizó la función que se apretó, oprimir OK. Ahora el control va a controlar el dispositivo seleccionado en el Paso1. Si el dispositivo no realizó la función que se apretó, repetir el Paso3. Oprimir ▼ para volver a intentar con el código previo.

Nota: Anote el código que funcionó, en caso de que tenga que volver a codificar su control:

DVD:

TV:

AUX:

Ver “Revisando Códigos” (“Checking Codes”) para más información sobre cómo revisar los sets de códigos.

REVISANDO CODIGOS

1. Mantenga presionada la tecla (TV, AUX, DVD/VCR) por al menos 6 segs. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendido.
2. Ingrese 9 9 0 para indicarle al control que se están revisando los códigos. La luz parpadea dos veces.
3. Presione 1, luego cuente los parpadeos de la luz y anote el número. Si la luz no parpadea, el número es 0. Este es el primer dígito del código. Presione 2,3 y 4 para obtener los cuatro dígitos del código.

BLOQUEO DE VOLUMEN

Sincronizar el control del volumen a un solo dispositivo hace que sea más fácil controlar el volumen sin tener que saber cuál es el dispositivo que está

controlando el volumen. Si bloquea el control de volumen para que sólo sea manejado por la TV (por ejemplo), siempre podrán variar el volumen al nivel que desea, sin tener que ajustarlo en múltiples dispositivos.

1. Mantenga presionada la tecla (TV, AUX,DVD/VCR,CBL) del dispositivo que desea controlar el volumen por al menos 6 segs. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendida.
 2. Presione Volume+
- La luz de la tecla del dispositivo parpadea tres veces, indicando que ha sincronizado el control del volumen al dispositivo seleccionado.
- La tecla del dispositivo AUDIO siempre controla su propio volumen, independiente del dispositivo que esté Lock con el control de volumen.

Nota: Si se asigna AUX a otro dispositivo como un segundo TV, este siempre controlará su propio volumen.

Desbloqueo control de Volumen:

1. Mantenga presionada la tecla (TV,AUX,DVD/VCR) correspondiente al dispositivo al que se encuentra sincronizado el volumen por al menos 6 segs. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendida.
 2. Presione Volume-
- La luz de la tecla del dispositivo parpadea tres veces, indicando que ha des sincronizado el control del volumen al dispositivo seleccionado.

BLOQUEO DE CANAL

Por defecto, el control de canales está fijado al dispositivo de cable. Las teclas incluidas en el bloqueo van desde 0 hasta 9 ,CH+,CH- y LAST .Esto garantiza que no cambie inadvertidamente el canal de su TV o VCR. Sin embargo, puede desactivar esta funcionalidad para poder utilizar estas teclas con su TV o VCR

NOTA: Esta función no aplica al dispositivo AUX

Desbloqueo Control de Canal

1. Mantenga presionada la tecla (TV,AUX,DVD/VCR) por al menos 6 segs. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendida.
2. Ingrese 973 , la luz del modo CBL parpadeará dos veces
3. Presione CH- una vez .La luz del modo CBL parpadeará cuatro veces. Ahora su control remoto le permitirá controlar el canal estando en el modo TV o VCR.

Bloqueando el control de canal a CBL

1. Mantenga presionada la tecla (TV,AUX,DVD/VCR) por al menos 6 segs. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendida.
2. Ingrese 973 , la luz del modo CBL parpadeará dos veces
3. Presione CH+ una vez. La luz del modo CBL parpadeará dos veces. Ahora, independiente de el modo seleccionado (excluyendo AUX), el control de canal solo afectará al dispositivo de cable.

TECLA MASTER POWER

El control remoto Aconcagua tiene una función única que le permite, en forma secuencial, prender o apagar hasta cuatro de los dispositivos de su home theater oprimiendo sólo una tecla.

NOTA: La tecla MASTER POWER (PWR) sólo funciona en la modalidad de CBL. Si no está programada, sólo el d-Box se va a prender o apagar.

Programando la Tecla Master Power

1. Oprima y sostenga una tecla de dispositivo (TV, AUX, DVD, y CBL) del cual desea apagar por lo menos por 6 segundos. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendido.
2. Ingrese 995, la tecla de CBL pestañeará dos veces.
3. Oprimir PWR una vez.
4. Para el primer dispositivo que desee tener en la secuencia de power on, oprimir la tecla de un dispositivo (ejemplo CBL) una vez. Después oprimir PWR una vez. Para el segundo dispositivo en la secuencia de power, oprimir la tecla de ese dispositivo (ejemplo TV). Luego oprimir PWR.
5. Repetir los pasos 3 y 4 cuatro veces más para agregar los dispositivos número dos, tres y cuarto, según lo deseado.
6. Para guardar los ajustes y salir del programa, Oprimir y sostener la tecla CBL hasta que pestañee dos veces.

USANDO LA TECLA MASTER POWER

1. Luego de la programación, apunte el control remoto a los dispositivos. Presione CBL una vez
2. Presione PWR una vez para encender o apagar secuencialmente los dispositivos programados. Verá que los dispositivos se encienden o apagan en el orden programado.

LIMPIANDO LA TECLA MASTER POWER

1. Oprima y sostenga una tecla de dispositivo (TV, AUX, DVD, y CBL) del cual desea apagar por lo menos por 6 segundos. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendido.
2. Ingrese 995, la tecla de CBL pestañeará dos veces.
3. Oprima PWR. La tecla CBL parpadeará dos veces.
4. Presione y sostenga la tecla CBL hasta que la tecla parpadee dos veces.

REASIGNAR TECLAS DE DISPOSITIVO

Cada tecla de dispositivo accede a un tipo específico de dispositivo (por ejemplo, la tecla DVD sólo puede ser programada para controlar un DVD, DVR, o sistema HTIB). Esto facilita la búsqueda de un código si es que el código de su dispositivo no aparece en la lista proporcionada. Su nuevo control le permite cambiar el tipo de dispositivo asignado a una tecla de dispositivo. De esa forma, si por ejemplo se tienen dos Tvs, se pueden controlar ambas al cambiar el tipo de dispositivo del DVD/VCR o los controles de la tecla AUX.

1. Mantenga presionada la tecla (TV, AUX,DVD/VCR,CBL) correspondiente al tipo de dispositivo que desea reasignar

por lo menos por 6 segundos. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendido.

2. Ingrese 9 9 2
3. Presione la tecla del dispositivo que desea reasignar (por ejemplo AUX). La luz de la tecla de ese dispositivo parpadeará tres veces y se apagará, indicando que ha sido reasignada. La tecla reasignada usa automáticamente el mismo código del dispositivo que la tecla que usted seleccionó en el Paso1. Si su segundo dispositivo usa un código diferente, puede programarlo para el nuevo código. Ver “Programando el Control de Dispositivo”

Nota: No se puede reasignar la tecla de dispositivo CBL a otro tipo de dispositivo.

Reasignando la Tecla a su Tipo Original

1. Oprima y Sostenga la tecla de dispositivo (TV, AUX,DVD/VCR,CBL) que desea reprogramar a su tipo original (por ejemplo AUX) por lo menos por 6 segs. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendida.
2. Ingrese 992. La luz de la tecla parpadea tres veces y se apaga.
3. Oprima nuevamente la tecla del dispositivo seleccionado en el paso1. La luz de la tecla parpadea tres veces y se apaga.
4. Programar la tecla restablecida para controlar un dispositivo. Ver “Programando el Control de su Dispositivo”

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con su control remoto, puede probar los siguientes pasos para:

Mi remoto no está respondiendo:

* Revisar la información en “Usando Su Control Remoto” para asegurarse de que la tecla que está apretando esté activa para los dispositivos que usted está controlando.

* Asegurarse de estar controlando el dispositivo que se piensa. Ver “Usando Su Control Remoto” para más información sobre cómo elegir un dispositivo para controlar.

* Asegurarse de que las pilas sean buenas. Si las pilas están bajas, su remoto podría no operar en forma correcta. Además, su remoto operará a una distancia más corta. Ver “Instalando las Pilas” para más información sobre cómo cambiar las pilas.

* Re-iniciar todos los Ajustes:

Oprimir y sostener una tecla del dispositivo (TV, AUDIO, DVD/VCR, CBL) por lo menos por 6 segundos. Las luces de todos los dispositivos se prenden y luego la luz del dispositivo seleccionado permanece encendido.

Ingrese 981

La luz parpadea dos veces para indicar que su control remoto volvió a la configuración de fábrica. Usted necesitará restaurar todas las programaciones de los códigos de dispositivos. Ver “Programando el Control de los Dispositivos”.

CÓDIGOS DE DISPOSITIVOS

Amplificadores de Audio

Bose	0674
Carver	0269
Curtis Mathes	0300
Denon	0160
GE	0078
Harman/Kardon	0892
JVC	0331
Lestcoast	0892
linn	0269
Magnavox	0269
Marantz	0269,0321,0892
Nakamichi	0321
NEC	0264
Optimus	0300
Panasonic	0308
Philips	0269,0892
pioneer	0013,0300
Polk Audio	0269,0892
RCA	0300
Sansui	0321
shure	0264
Sony	0689
SoudeSIGN	0078,0211
Technics	0308
Victor	0331
Wards	0013,0078,0211
Yamaha	0133

Set Top Boxes

Director	0476
General Instrument	0476
Jerrold	0476
Motorola	0476,1376
Pace	1877
Pioneer	1877
Scientific Atlanta	1877

Amplificadores / Sintetizadores de Audio

ADC	0531
Aiwa	0121,0158,0189
Anam	1074,16?9
Aduiotronic	1189
Bose	1229
Capetronic	0531
Carver	0189,0189
Denon	1360
Harman/Kardon	0110,0189
Integra	0135
JBL	0110
JVC	0074
Kenwood	0027,1570,1313
KLH	1428
Linn	0189
Magnavox	0189,1269,0531,1189
Marantz	0189,1189,0039,1269
MCS	0039
Mitsubishi	1393
Onkyo	0135,0842
Optimus	1023,0531,1074,0670
Panasonic	0039,0309,1518
Philips	0189,1189,1269
Pioneer	0014,0150,0531,0630,1023
Polk Audio	0189
Proscan	1254
Quasar	0039
RCA	1254,1609,0531,1074,1023
Sansui	0189
sherwood	1077
Sony	0158,1258,1058,1759
Soundesign	0670
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1074
Technics	0309,0039,1308,1518
Thorens	1189
Victor	0074
Wards	0014,0158,0189
Yamaha	1276,1176

Tvs

Admiral	0093,0463
Advent	0761,0842,0783,0815,0817
Aiko	0092
Aiwa	0701
Akai	0702,0030,0672
Alaron	0179
Albatron	0700,0843
America action	0180
Ampro	0751
Anam	0180
Aoc	0030
Apex digital	0765,0879,0748
Audiovox	0092,0180,0451,0623
Aventura	0171
Bell&howell	0154
BENQ	1032
Brandford	0180
Broksonic	0236,0463
Candle	0030,0056
Carnivale	0030
Carver	0054
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765
Citizen	0056,0030,0060,0092
Clarion	0180
Commercial solutions	0047
Concerto	0056
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180
Curtis mathes	0060,0030,0047,0054,0056,0093,0145,0154,0166,0451,0466,0702
CXC	0180
Daewoo	0092,0623,0451,0661,1661,0672
Dell	1264,1080,1178
Denon	0145
Dumont	0017
Burabrand	0171,0463,0178,0180,1034
Dwin	0720,0774
Electroband	0000
Electrograph	1755
Elektra	0017,1661
Emerson	0236,0180,0178,0179,0463,0623,0154,0171
Envision	0030
Epson	0840
ESA	0171
Fisher	0154
Fujitsu	0809,0179,0683,0853
Funai	0171,0180,0179
Futuretech	0180
Gateway	1755,1756
GE	0047,0051,0178,0451
Gibralater	0017,0030
Go video	0886
GOLDSTAR	0030,0178
Grunpy	0179,0180
Haier	1034
Hallmark	0178
Harley davidson	0179
Harman/kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello kitty	0451
Himitsu	0180
Hisense	0748
Hitahi	0145,0056
Hyundai	0849
ilo	1286
Infinity	0054
Inteq	0017
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761,0815,0817
JVC	0053,0731
KEC	0180

Kenwood	0030
KLH	0765
KTV	0180,0030
LG	0178,0700,0856,1178
Luxman	0056
LXI	0154,0047,0054,0156,0178
Magnavox	0054,0030,0179,0706
Marantz	0054,1154,0855,0704,0030
Matsushita	0250,0650
Maxent	1755
Megapower	0700
Magatron	0145,0178
Memorex	0179,0463,0178,0150,0154
MGA	0150,0030,0178
Mdiland	0017,0047,0051
Mitsubishi	0150,1250,0178,0093,0836,0868

Monivision	0700,0843
Morotola	0093
MTC	0060,0030,0056
Multitech	0180
NAD	0156,0178
NEC	0030,0497,1704,0882,0056
Net`TV	1755
Nikko	0178,0030,0092
Norcent	0824,0748
NTC	0092
Onwa	0180
Optimus	0250,0166,0154,0650
Optoma	0887
Optonica	0093
Orion	0179,0236,0463,1463
Panasonic	0051,0250,0650,1410
Penney	0047,0060,0030,0178,0051,0156

Philco	0030,0054
Philips	0054,0690,1154
Pilot	0030
Pioneer	0166,0679
Portland	0092
Prima	0761,0783,0815,0817
Princeton	0717,0700
Prism	0051
Proscan	0047
Proton	0466,0178
Pulsar	0017
Quasar	0051,0250,0650
Radioshack	0180,0030,0178,0154,0047,0056

Rca	0047,0679,0090
Realistic	0180,0154,0030,0178,0056
Runco	0479,0603,0017,0030
Sampo	1755,0030
SAMSUNG	0060,0178,0766,0702,0030,0056
Sansui	0463
Sanyo	0799,0154,0893
Scotch	0178
Scott	0236,0178,0179,0180
Sears	0154,0156,0047,0054,0056,0171,0178,0179

Sharp	0093,0491,0851,0688,0689
Sheng Chia	0093
Sony	0000,0834
Soundesign	0178,0179,0180
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Studio experience	0843
Superscan	0864
Supreme	0000
SVA	0587,0748,0865
Sylvania	0054,0171,0030
Symphonic	0171,0180
Tandy	0093
Tatung	1756,1286
Techics	0051,0250
Technol Ace	0179
Techwood	0051,0056
Teknika	0054,0179,0180,0092,0056,0060,0150
Telefunken	0056,0702
TMK	0056,0178

TNCI	0017
Toshiba	0156,0060,0845,1704,0650,0832,1265,0154
TVs	0463
Vector research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178
Viewsonic	0864,0857,0885,1755
Vizio	1756,0864,0885
Wards	0054,0178,0030,0056,0179
Waycon	0156
Westinghouse	0889
White Westinghouse	0623,0463
Yamaha	0030,0769
Zenith	0017,0178,0092,0463

VCRS

ABS	1972
Admiral	0048,0209
Adventura	0000
Aiwa	0000,0037,0124
Akai	0175
Alienware	1972
American high	0035
Asha	0240
Audiovox	0037
Beaumark	0240
Bell&howell	0104
Broksonic	0121,0184,0209,0479,1479
Calix	0037
Canon	0035
Carver	0081
Citizen	0037,1278
Craig	0037,0047,0240
Curtis mathes	0035,0060,0162,1035
Cybernex	0240
Cyberpower	1972
Daewoo	0045,1278
Dell	1972
Denon	0042
DirecTV	0739
Durabrand	0039
Dynatech	0000
Electrohome	0037
Electroponic	0037
Emerex	0032
Emerson	0184,0209,0121,0479,0000,0037,0043,1278,1479

Fisher	0047,0104
Fuji	0033,0035
Funai	0000
Garrard	0000
Gaerway	1972
GE	0035,0060,0240,0807,1035,1060

Goldstar	0037,1237
Gradiente	0000
Harley davidson	0000
Harman/kardon	0081
Hewlett packard	1972
HI-Q	0047
Hitachi	0042,0000,0089
Howard computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739,0042
Humax	0739
Hush	1972
iBUYPOWER	1972
JVC	0067
KEC	0037
Kenwood	0067
Kodak	0035,0037
Linksys	1972
Lloyd's	0000
LXI	0037
Magnasonic	1278
Maganavox	0035,0081,0000,0039,1781
Magnin	0204
Marantz	0081,0035
Marta	0037
Matsushita	0035,0162

Meida Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0104,0047,0479,0000,0037,0048,0035,0240,0039,0162,0209,1237

MGA	0043,0240
MGN technology	0240
Microsoft	1972
Mind	1972
Minolta	0042
Mitsubishi	0043,0067,0807
Motorola	0035,0048
MTC	0000,0240
Multitech	0000
NEC	0067,0104
Nikko	0037
Niveus media	1972
Noblex	0240
Northgate	1972
Olympus	0035
Onkyo	0222
Optimus	0162,0048,1062,0037,0104
Orion	0479,0184,0209,1479
Panasonic	0035,0162,1062,0616,0225,1035

Penney	0035,0240,0037,0042,1035,1237
Pentax	0042
Philco	0035,0479
Philips	0081,0739,0035,0618
Pilot	0037
Pioneer	0067
Polk Audio	0081
Profitronic	0240
Proscan	0060,1060
Pulsar	0039
Quasar	0035,0162,1035
Radioshack	0000
Radix	0037
Tandex	0037
RCA	0060,0042,1060,0880,0240,0807,1035
Realistic	0000,0104,0047,0048,0037,0035

Replay TV	0614,0616
Ricavision	1972
Runco	0039
Samsung	1014,0045,0240
Sanky	0039,0048
Sansui	0479,0000,0067,0209,1479
Sanyo	0047,0104,0159,0240
Scott	0184,0121,0043,0045
Sears	0042,0000,0035,0037,0047,0104,1237
Sharp	0048,0807

Shogun	0240
Sonic blue	0614,0616
Sony	0033,0032,0636,1972,0000,0035,1232

Stack 9	1972
STS	0042
Sylvania	0000,0035,0043,0081,1781

Symphonic	0000
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Teac	0000
Technics	0035,0162
Teknika	0000,0035,0037
Thomas	0000
Tivo	0739,0618,0636,1503
TMK	0240
Toshiba	0045,0845,1008,1503,0043,1145,1972
Totevision	0037,0240
Touch	1972
Unitech	0240
Vector	0045
Video concepts	0045
Videomagic	0037
Viewsonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Voodoo	1972

Wards	0035,0060,0000,0047,0240,0042,0048,0081
White Westinghouse	0209
XR-1000	0000,0035
Zenith	0039,0479,0000,0033,0209,1479

ZT Group	1972
----------	------

Dispositivos Combinados de TV/VCR	
Broksonic	0479,1479
Citizen	1278
Curtis Mathes	1035
Daewoo	1278
Emerson	0479,1278,1479
Funai	0000
GE	0240,0807,1035,1060
Gold Star	1237
Harley Davidson	0000
Hitachi	0000
Lloyd's	0000
Magnasonic	1278
Magnavox	0000,1781
Magnin	0240
Memorex	0162,1237
MGA	0240
Mitsubishi	0807
Optimus	0162
Orion	0479,1479
Panasonic	0162,1035
Penney	0240,1035,1237
Philco	0479
Quasar	0162,1035
Radioshack	0000
RCA	0240,0807,1035,1060
Samsung	1014
Sansui	0479,0000,1479
Alco	0240
Sears	0000,1237
Sony	0000,1232
Sylvania	1781
Symphonic	0000
Thomas	0000
Toshiba	0845,1145
Zenith	0479,0000,1479

Dispositivos Combinados TV/VCR/DVD Controlados por la tecla de VCR

Sharp	0807
-------	------

Controlados por la tecla de VCR

Akai	0899
Emersson	0821
Magnavox	0821
Panasonic	1362
RCA	1132
Sharp	0630
Superscan	0821
Sylvania	0821
Toshiba	1045

Dispositivos DVR

ABS	1972
Alienware	1972
CyberPower	1972
Dell	1972
Direc TV	0739
Gateway	1972
Hewlett Packard	1972
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739
Humax	0739
Hush	1972
iBUYPOWER	1972
Linksys	1972
Media Center PC	1972
Microsoft	1972
Mind	1972
Niveus Meidia	1972
Northgate	1972
Philips	0618,0739
Panasonic	0616